

SASKA GARDEN® gyerekszék (cserélhető állatfigurás huzattal)*



* A lábzokni és az ülőfelület huzat többféle állatfigurás lehet. A fenti termékfotó csak az egyik állatfigurás lehetőséget mutatja. Az egyes huzatok eltérése nem változtatja meg a termék funkcióját, használati feltételeit.

RENDELTTETÉS: beltéri gyerekszék (puff, ülőke, zsámoly)

KICSOMAGOLÁS, ÖSSZESZERELÉS, FELSZERELÉS, BEÜZEMELÉS: Óvatosan csomagolja ki a terméket (vigyázva a kibontást segítő vágóeszközök és a csomagolóanyag általi sérülésekre), óvatosan távolítsa el minden csomagolóanyagot és -maradványt, minden csomagolási rögzítőelemet és -maradványt (figyelve az alkatrészekre, nehogy kidobásra kerüljenek), óvatosan helyezze a terméket és alkatrészeit egy stabil puha felületre, húzza fel a lábzoknikat mind a 4 láb végére, majd állítsa lábra a puffot, húzza fel az ülőfelületre a huzatot és a termék használatra kész. A termék alkatrészeit, tartozékait (amennyiben van) és a csomagolását kisgyermektől és háziállattól tartsa távol (fulladást és egyéb sérülést okozhat). Ellenőrizze a termék sérülésmentes, összeszerelésre és használatra alkalmas állapotát. Amennyiben nem megfelelő állapotú a termék, csomagolja vissza és keresse fel az eladót, vagy egy szakszervizet. Amennyiben megfelelő állapotú a termék, készüljön elő az összeszereléshez, olvassa el a jelen használati és kezelési útmutatót, nézze át az összeszerelési útmutatót (lásd utolsó oldal). A terméket csak olyan 18. életévét betöltött, alkohol és az egyéb pszichoaktív (gyógy)szerek hatása alatt nem álló személy csomagolhatja ki, szerelheti össze akiknek erre vonatkozó fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei nem korlátozottak, akiknek tapasztalata és szakismerete van az ilyen termékkel kapcsolatban (egyéb esetben felügyelet, szakember vagy szakszerviz bevonása szükséges). Az összeszerelést követően – szükség esetén – takarítsa le a terméket, takarítsa fel a képződött szennyeződéseket, a keletkezett hulladékot a fajtájának megfelelő hulladékgyűjtő edényzetbe helyezze el.

HASZNÁLAT: A terméket csak rendeltetésszerűen, a jelen összeszerelési, használati és kezelési útmutató utasításainak megfelelően, a műszaki és egyéb paraméterek betartásával szabad használni. Csak sérülésmentes, műszakilag kifogástalan, szennyeződéstől mentes termék használata megengedett. A termék 3-5 éves gyermekek számára készült (max. 50 kg terhelésig). A terméket csak olyan gyermek használhatja, aki nem áll pszichoaktív (gyógy)szerek hatása alatt, akiknek erre vonatkozó fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei nem korlátozottak (egyéb esetben felügyelet szükséges). Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, biztosítsa a használati körülményeket és feltételeket, rendellenesség esetén ne használja a terméket, kérje szakszerviz, szakember segítségét. A terméket csak tartósan stabil és száraz padlón használja. A termék különálló, különválasztott alkatrészeit és tartozékait (amennyiben van) kisgyermektől és háziállattól tartsa távol (fulladást és egyéb sérülést okozhat). A jelen összeszerelési, használati és kezelési útmutatót nyomtassa ki és/vagy tárolja el elektronikus formában, illetve adja át a következő tulajdonosnak.

KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS: A termék megfelelően kicsomagolt, összeszerelt és rendeltetésszerű használat mellett kötelezően előírt és/vagy szakember, szakszerviz általi karbantartást nem igényel. A termék javítását, módosítását, tartozékainak (amennyiben van) és részelemeinek cseréjét, kiegészítő elemek felszerelését csak szakszerviz vagy szakember végezheti. Ne helyettesítse semmivel az eredeti alkatrészeket. A terméket megbontott, szétszerelt, részlelemhiányos, sérült állapotban használni tilos.

ANYAG, SZÍN: natúr fa lábak, PU habzivacs ülőfelület, velúr plüss lábzoknik, velúr plüss ülőfelület huzat (különböző állatfigurák, különböző színek)

MÉRETEK, SÚLY: szélesség 28 cm, mélység 28 cm, átmérő 28 cm, magasság 28 cm (állítható), csomagolt tömeg 2,2 kg, termék tömege 2,2 kg

MŰSZAKI ÉS EGYÉB PARAMÉTEREK, FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOK: csak beltéri használat megengedett, 3-5 éves kor közötti használat javasolt (max. 50 kg ülőfelület terhelés), vizes és párás helyiségben a használat nem megengedett, poros és robbanásveszélyes helyiségben a használat nem megengedett, a termék csak sík/egyenletes padlófelületen használható.

FIGYELMEZTETÉSEK: A terméket mechanikai behatásoktól (ütés, leesés, éles tárgy általi karcolás, stb.), nedvességtől és elázástól (erős pára, csapódó folyadék, elmerítés folyadékban), vegyianyagokkal való érintkezéstől, hőhatástól (közvetlen láng, közvetett magas hő), mikrohullámú, mágneses és ionizáló sugárzástól védeni kell, ennek előfordulása esetén – a termék felhasználásáig, ismételt felhasználásáig, használatba vételéig

– szakszervizben történő átvizsgálás, javítás szükséges. A kicsomagolt és még nem összeszerelt vagy éppen összeszerelés alatt álló terméket háziállatától és kisgyermektől tartsa távol, majd a lehető legrövidebb időn belül szerelje össze, vagy csomagolja el újra. A használat közben megsérült terméket azonnal vonja ki a használatból, javíttassa meg szakszervizben, vagy a hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztató rész szerint járjon el. A tárolás közben megsérült terméket a lehető legrövidebb időn belül javíttassa meg szakszervizben, vagy a hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztató rész szerint járjon el. Ne engedjen a gyermeket ráállni (leesés veszély). Ne tegye a terméket az ablak alá, mert a gyermekek fellépőként is használhatják (ablakon való kiesés veszély). Ne tegye a terméket az ablak közelébe, ahol a függöny vagy roló zsinórja a gyermek testrészeinek beakadását okozhatja (fulladás veszély). A termék nem játék, játékra nem használható, játékra nem alkalmas. A termék csak a 4 lábán stabilan állva (lábakkal felfelé fordítva nem használható), egyszerre max. 1 fő gyermek részére, csak ülés céljából, ülőfelület huzattal, akár lábzoknik nélkül is használható. Amennyiben a gyermek a magassága miatt önállóan nem tud a székre felülni, illetve leszállni, akkor segítség biztosítása szükséges. A termék egymásra nem helyezhető (nem rakásolható, sem tárolási, sem használati célból). A terméket felborulás esetén azonnal lábra kell állítani (megelőzve a nem rendeltetésszerű használatot). Ne használja a terméket, ha bármelyik része sérült, törött, szakadt vagy hiányzik.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA: 4 db velúr plüss lábzokni, 1 db PU habszivacs ülőfelület 4 db rögzített falákkal (gyárilag összeszerelve, amely nem szétszerelhető), 1 db velúr plüss ülőfelület huzat (állatfigurás*)

TISZTÍTÁS: A lábakat puha és enyhén nedves textíliával, enyhén nedves mikroszálas törlőkendővel tisztítsa, majd törölje szárazra. A lábakra húzható velúr plüss zoknit és az ülőfelületre húzható velúr plüss állatos huzatot kézzel lehet mosni (vízhőmérséklet max. 30 °C, kímélő mosószer és öblítőszer), szabadlevegőn lehet szárítani (szárítógépben nem szárítható), kültéren szárítva a közvetlen napfénytől óvni kell, vasalni tilos, száraz- és vegytisztítani tilos. Tömény tisztítószer, oldószer és egyéb vegyszer használata tilos. A terméket összeszerelve (egyben) súrolással, szárazjéggel, gőzzel, közvetlen vízpermettel, vízszugárral és vízbemártással tisztítani tilos (az egyes részelemek tisztítási lehetőségeit az előzőekben olvashatta).

TÁROLÁS: A gyári csomagolt termék száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. Kicsomagolás után – a felhasználás mellőzése esetén – a terméket száraz helyen, szobahőmérsékleten, lehetőleg a gyári csomagolásában, ennek hiányában légbuborékos fóliába csomagolva és/vagy kartondobozban tárolandó. Az első kicsomagolásnál, illetve az egyéb tárolást követő kicsomagolásnál mindig ellenőrizni szükséges a termék épségét, felhasználásra alkalmas műszaki és egyéb állapotát.

HULLADÉKKEZELÉS: A termék eredeti csomagolása (kartonpapír, műanyag fólia) elkülönítetten a megfelelő lakossági szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe elhelyezhető. A termék és leválasztott részegységei hulladékká válás esetén a megfelelő lakossági szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe elhelyezhető, vagy javasolt a lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarokban történő leadás, egyéb esetben érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

GYÁRTÓ: Saska Bis Sp. z o.o. sp.k. (cím: ul. Wybickiego 9 83-050 Bąkowo)

IMPORTŐR: LinkHolder Kft. (székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.; e-mail: ugyfelszolgalat@nagykereskedelem.com)







JAVÍTÁS, JÓTÁLLÁS: Jótállási idő alatt történő meghibásodás esetén juttassa el a terméket a vásárlás helyére, ahol az eladó intézkedik a garanciális javításról, termékcsereéről, egyéb esetben a pénzvisszafizetésről. A gördülékeny jótállási ügyintézés érdekében érdemes az eladónál előzetesen érdeklődni, az igényt bejelenteni. A jótállás érvényesítéséhez szükség van a vásárlást igazoló bizonylatra (számla, blokk) és/vagy a jótállási jegyre. Amennyiben ezek csak elektronikus formában állnak rendelkezésre, akkor ezek kinyomtatása (és a meghibásodott termékhez mellékelése) vagy e-mailben történő továbbítása szükséges. Jótállási időn kívüli meghibásodás esetén bármely szakszerviz felkereshető, ahol ezen típusú termékeket általánosan javítanak. A jótállási időn túli javítás önköltséges. Alap jótállás 1 év.

ÖSSZESZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

EGYÉB: A jelen összeszerelési, használati és kezelési útmutatóban részletezett termék esetén a megjelölt importőr csak a saját maga által importált és viszonteladóknak értékesített, vagy a saját maga által importált és forgalomba hozott termékekre vállal felelősséget, mivel a terméket az importőr nem kizárólagossággal hozza forgalomba Magyarországon.

A termék esetén sem a gyártó, sem az importőr, sem az eladó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használati helyének megválasztásából (pl. nem megfelelő padlófelület, stb.), a nem megfelelő összeszerelés miatt bekövetkező terméksérülésekért és -hibákért, ennek közvetlen és következményes káraiért. Vonatkozik ez a nem rendeltetésszerű használatból eredő közvetlen és következményes károkra is.

A termék folyamatos termékfejlesztése következtében a műszaki adatok módosítása előzetes értesítés nélkül is történhet. A jelen összeszerelési, használati és kezelési útmutató rendkívüli gondossággal készült, ennek ellenére a gyártás, a szerkesztés, a fordítás és/vagy a nyomtatás közben pontatlanságok, hibák keletkezése nem zárható ki. Ezekért a hibákért sem a gyártó, sem az importőr, sem forgalmazó, sem az eladó felelősséget nem vállal. Amennyiben a jelen összeszerelési, használati és kezelési útmutatóban közölt feltételektől, műszaki és egyéb paraméterektől eltérő információt talál a termék csomagolásán, adattábláján, vagy egyéb módon jut a tudomására, mielőbb kérjen segítséget a termék eladójától.

A termék csomagolásával, a termék összeszerelésével, felszerelésével és használatával kapcsolatos információk, figyelmeztetések:				
	A termék háztartási hulladék közé nem dobható		Ráállni tilos	3-5 év Ajánlott korosztály
	Általános veszély		Rakásolva nem használható, nem tárolható	
	A termék csak beltéri használatra alkalmas	MAX. 50 KG 	Terhelhetőség max. 50 kg	

ÖSSZESZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



1. Kicsomagolás után fektesse az ülőfelületre a gyerekszéket (lábakkal felfelé). Egyesével húzza fel a lábzoknikat mind a 4 láb végére (szorosan, gyűrődésmentesen).

A gyerekszék lábzoknival (ez esetben mind a négy felhúzása szükséges) és lábzokni nélkül is használható (ez esetben mind a négy eltávolítása szükséges).



2. Állítsa talpra (a lábaira) a széket és húzza fel az ülőfelületre az állatfigurás huzatot. Az állatfigurának oldalra kell néznie (lásd 3. fotó), a huzat gumírozásának az ülőfelület alján – a lábak körül – kell lennie.

Ülőfelület huzta nélkül nem javasolt a használat.



3. A felhúzott lábzoknikkal (vagy ezek nélkül) és a felhúzott ülőfelület huzattal a szék használatra kész.